

Montage- und Betriebsanleitung Optionskarte LonWorks CF-Echo II, CF-51 / 55

1. Lieferumfang

- LonWorks Optionskarte
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Applikations-Dateien auf Anfrage oder unter: http://www.allmess.de/index.php?id=222

2. Allgemeines

Die LonWorks Optionskarte stellt ein Interface zwischen dem Wärmezähler und einem LonWorks[®] Twisted-Pair Netzwerk dar. Die Optionskarte benötigt unabhängig vom Wärmezähler zusätzlich eine Versorgungsspannung von 24V AC/DC.

3. Anschlüsse und Schnittstellen

3.1 Network Interface

Prozessor	Neuron [®] Chip FT3120-E4S40 Smart
Clock Frequenz	10 MHz
Transceiver	TP/FT-10
Transmission Speed	78 Kb/s
LonWorks Netzwerk Distanz	2700m - Bus Topologie 500m - Free Topologie
Nodes per Channel	Max. 64
Polung	Keine
Protokoll	LonTalk®
Netzwerk Abschluss	Abhängig von Topologie

3.2 Spannungsversorgung

Spannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme	1 VA

3.3 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 90% nicht kondensierend

3.4 Service Pin

Durch kurzes Überbrücken der Service Pin Impf-Punkte wird die Service Message aktiviert. Die NID ist auf dem FT Prozessor gelabelt.



4. Anwendungsdateien

ChallengerLONv05.APB ChallengerLONv05.NXE ChallengerLONv05. XIF

nur zu Verwenden mit V 0.5 bezeichneten Optionskarten!

5. Liste der Netzwerk-Variablen

5.1 Eingangs-Variablen

Network variable		Beschreibung
SNVT_time_stamp	Nvi_DateTime	Setzt Datum / Zeit
SNVT_time_min	Nci_timeRequest	Setzt Aktualisierungs- Intervall von Wärmezäh- Ierndaten in Minuten

Der Datenbereich von «nci_TimeRequest» umfasst 1 bis 65534 Minuten und bestimmt das Aktualisierungs-Intervall der Wärmezählerdaten. Bei «nci_TimeRequest» = 0 ist der Datenaustausch zum Wärmezähler unterbrochen. Für Intervalle kleiner 120 Minuten muss für den Wärmezähler eine 230V Netzspannungsversorgung vorgesehen werden!

5.2 Ausgangs-Variablen

Diese Standard-Netzwerkvariablen werden gemäss der «nci_ Time Request» Variable aktualisiert.

Network variable		Beschreibung
SNVT_elec_whr_f	Nvo_Energy	Energie (WH)
SNVT_vol_f	Nvo_volume	Volumen (I)
SNVT_power_f	Nvo_Power	Leistung (W)
SNVT_flow_f	Nvo_Flow	Durchfluss (l/s)
SNVT_temp_f	Nvo_SupTemp	Vorlauftemperatur (°C)
SNVT_temp_f	Nvo_RetTemp	Rücklauftemperatur (°C)
SNVT_temp_f	Nvo_DiffTemo	Temperaturdifferenz (°C)
SNVT_count_f	Nvo_OnTime	Betriebszeit (h)
SNVT_vol_f	Nvo_WM1	Externer Wasserzähler Nr. 1 (I)
SNVT_vol_f	Nvo_WM2	Externer Wasserzähler Nr. 2 (I)
SNVT_state	Nvo_AlarmCode	Fehlerstatus
SNVT_time_stamp	Nvo_DateTime	Datum / Zeit

6. Wasserzähler Impulseingänge

Optional können zwei externe Zähler (Wasser- oder Gaszähler) mit niederfrequenten Impulsgebern auf die Optionskarte aufgeschaltet werden. Diese zwei Volumenregister werden im LonWorks Protokoll übertragen.

6.1 Wasserzähler Eingang Impulscharakteristiken

Eingangscharakteristik	Reedkontakt, Open Collector, statische Relais
Impulswertigkeiten	1; 2,5; 10; 25; 100; 250 Liter / Impuls
Frequenz	max. 2 Hz
Abfragespannung	3V
Impulsdauer	min. 250 ms low state
Widerstand R_{on}	max. 10 kΩ
Galvanische Trennung	Nein
Kabellänge	< 10m

7. Montage und Inbetriebnahme der Optionskarte

7.1 Vorbereitung

Nach Entfernung der Benutzerplomben die seitlichen Gehäuseschrauben lösen und das Gehäuseoberteil abnehmen.

Kabel durch die Kabeldurchführungen in das Gehäuseunterteil einführen. Je nach Kabeldurchmesser und Verfügbarkeit Kabel-einführungen 4 bis 7 verwenden.



Kabeldurchführungen:

1. Ø4.25 ± 0.75 mm² - T.-Fühler (Vorlauf) / Option

- 2. Ø4.25 ± 0.75 mm² T.-Fühler (Rücklauf) / Option
- 3. Ø6 ± 1 mm² Netzanschluss Option
- 4. $Ø4.25 \pm 0.75 \text{ mm}^2$ Option
- 5. Ø4.25 \pm 0.75 mm² Option
- **6.** $Ø6 \pm 1 \text{ mm}^2 \text{T.-Fühler (Vorlauf)}$
- 7. Ø6 ± 1 mm² T.-Fühler (Rücklauf)
- 8. Ø3.75 ± 0.75 mm² Volumenmessteil



- Aderenden entsprechend dem Klemmbelegungsplan (siehe Seite 1) anschliessen.
- Die Optionskarte anhand der F
 ührung (rechts unterhalb des Displays) und des Steckkontaktes korrekt positionieren und anschliessend vorsichtig in die endg
 ültige Position dr
 ücken.
- Nach der Installation der Optionskarte Taster (B) betätigen, um die Optionskarte zu aktivieren.
- Das Rechenwerk erkennt automatisch den jeweiligen Optionskartentyp.
- Sofern es sich um eine Optionskarte mit Programmieroptionen handelt, wird nun auf dem Display die erste zu programmierende Anzeige erscheinen. Die zu programmierende Ziffer blinkt.



7.2 Programmierung des Wärmezählers

Der Wärmezähler benötigt ggf. einige Programmierparameter. Zur Programmierung werden die Drucktaster [A] und [B] wie folgt verwendet:

- 1. Zum Ändern des Wertes die entsprechende Anzeigeebene am Wärmezähler-Display wählen. Die Ebenen für:
 - a.Adresse b.Baudrate
 - c.Wasserzähler 1 oder 2 Stand
 - d.Wasserzähler 1 oder 2 Impulswertigkeit sind nebenstehend dargestellt.
- 2. Nach Anwahl der gewünschten Ebene mit [B] für ca. 2 s drücken den Programmiermodus aktivieren.
- 3. Der Wert der jeweils blinkenden Ziffer mit [A] ändern.
- 4. Zur nächsten Ziffer weiterschalten mit [B].
- 5. Mit Druck auf [B] für ca. 2 s wird der Wert bestätigt und die Programmierung verlassen.

7.2.1 M-Bus-Adresse

Die M-Bus-Adresse ist nicht relevant. Werkeinstellung ist [0]. Die LonWorks Option kommuniziert intern über die Wildcard Adresse mit dem Zähler.

7.2.2 Baudrate

Die Baudrate muss auf die Einstellung [2400] gesetzt sein.

7.2.3 Programmierung der optionalen Wasserzähler Register

Zur Programmierung der Impulswertigkeiten und der Anfangsstände in die entsprechende Anzeigeebene wechseln und die Programmierung wie oben beschrieben durchführen.

Die entscheidenden Register können leicht durch die Wasserhahn-Ikone im Display identifiziert werden.



^{8us} →2 8dr 238	-\$2
^{8us} →2 1234578	-\$2
^{8us} →2 bd-2400	-⇒2

764 <u>90</u>] _m , [*]	-⇒ ¦
<i>IE I<u>3</u>0</i>] [*] ′	-⇒ ¦

 GWF MessSysteme AG
 T +41 41 319 50 50

 Obergrundstrasse 119
 F +41 41 310 60 87

 6005 Luzern, Schweiz
 info@gwf.ch, www.gwf.ch

Technischer Support: T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch printed in switzerland

Änderungen vorbehalten, 04.10.2018 – BAd20528