



## M-Bus / SCR P

GWFcoder® -Interface



### Ihre Vorteile

- Schnittstellenwandlung von SCR(IEC) auf M-Bus:  
**Umstellung ohne Zählertausch durchführbar**
- Automatische Primäradressvergabe:  
**Vereinfachte Inbetriebnahme bei Stromzählern mit integrierter M-Bus Master-Schnittstelle (Smart Metering)**
- Vereinfachung der Logistik:  
**Nur Zähler mit SCR(IEC)-Schnittstelle am Lager**
- Polaritätsunabhängig:  
**Einfache Installation vor Ort**


### Einsatzgebiete

- Mit dem Interface können bereits installierte Wasser- und Gaszähler mit GWFcoder®-Zählwerken (ausgenommen BGZcoder® MP und MTKcoder® MP) mit einem M-Bus-Master ausgelesen werden
- Über den M-Bus lassen sich mehrere Zähler miteinander verbinden und auslesen

### Eigenschaften

- Datenkompatibilität – für den M-Bus-Master verhält sich das Interface wie ein GWFcoder®-Zähler mit integriertem M-Bus
- Parametrierbare Baudrate und Primäradresse
- Aufgrund des angeschlossenen Zählers wird automatisch eine Primäradresse definiert:  
Wasserzähler = Primäradresse 1  
Gaszähler = Primäradresse 2
- 4 M-Bus-Gerätelasten (6mA) pro GWFcoder®-Zählwerk (bei Version <math>\leq 3.0</math>)
- 5 M-Bus-Gerätelasten (7,5mA) pro GWFcoder®-Zählwerk (bei Version <math>\geq 4.0</math>)
- Polaritätsunabhängiger Anschluss der GWFcoder®-Zähler an das Interface

# Komponenten



## Allgemeines Verhalten

- Die Wartezeit nach Spannung «EIN» beträgt max. 15 Sekunden. Das Interface liest die Daten selbständig aus dem GWFcoder®-Zählwerk aus.
- Nach erfolgreicher Auslesung des GWFcoder®-Zählwerks lässt sich das Interface durch den M-Bus-Master selektieren und auslesen.
- Aufgrund des angeschlossenen Zählers wird automatisch eine Primäradresse definiert (Wasser = 1, Gas = 2). Wird durch den Installateur eine andere Primäradresse programmiert, wird der Automatikbetrieb der Primäradressvergabe dauerhaft deaktiviert.
- Die Auslesesoftware muss die Auswertung des GWFcoder®-Datensatzes unterstützen. Der Datensatz ist kompatibel mit dem Datensatz der GWFcoder®-Zählwerke mit integriertem M-Bus. Dieser Datensatz wird bereits von den meisten Anbietern unterstützt.

## Ausleseintervall

- Der Zählwerkstand wird im Interface nach jeder Auslesung sowie alle 15 Minuten aktualisiert.
- Werden im M-Bus-Netz die Zähler zyklisch ausgelesen, so ist am Ende vom Zyklus eine Pause von mindestens 15 Sekunden vorzusehen.
- Der Ausleseintervall vom Interface darf 15 Sekunden nicht unterschreiten.

## Inbetriebnahme

- Bei der Inbetriebnahme muss die Baudrate und bei Verwendung der Primäradressierung die Adresse parametrieren werden. Die Sekundäradresse liest das Interface direkt aus dem GWFcoder®-Zählwerk aus.
- Nach einem Zählerwechsel muss der M-Bus neu gestartet (Spannung «AUS/EIN») und die Zählerliste in der Auslesesoftware angepasst werden.
- Nach einem Interfacewechsel muss die Baudrate und gegebenenfalls die Primäradresse umparametriert werden.

# Technische Daten

## Datenübertragung

Baudrate	2400 Baud (Standard) oder 300 Baud
Primäradresse	Wasserzähler = 1 (automatisch) Gaszähler = 2 (automatisch) Automatische Primäradress-Vergabe nur bei Interface-Modulen $\geq$ V3.0 möglich 1-250 (durch Installateur)
Sekundäradresse	Zählernummer (8 Stellen numerisch)

## M-Bus-Gerätelast

Last	4 M-Bus-Gerätelasten (6mA) pro GWFcoder®-Zählwerk SCR(IEC) (bei Version $\leq$ 3.0) 5 M-Bus-Gerätelasten (7,5mA) pro GWFcoder®-Zählwerk SCR(IEC) (bei Version $\geq$ 4.0)
------	--

## Installation

Das Interface kann beim M-Bus-Master oder beim Zähler installiert werden.

## Max. Leitungslänge

SCR-Verbindungskabel	150m
M-Bus-Verbindungskabel	Netzabhängig

## Masse und Gewicht

Abmessungen	50x26x11mm (+ 2x85mm Kabel)
Gewicht	ca. 20g

## Einsatzbereich

Temperatur	-10 bis +60°C
Schutzklasse	IP54

## Schnittstellen

M-Bus nach EN 13757-2

SCR / Protokoll IEC 62056-21

## Unterstützte Zähler

Kaltwasser- und Gaszähler mit GWFcoder® SCR(IEC)  
Schnittstelle.  
(außer BGZcoder® MP und MTKcoder® MP)

## Anschluss und Signalübertragung / Interface

M-Bus (blau)

M-Bus-Master nach EN 13757-2  
Nach «Power On» benötigt das Interface  
ca. 15 Sekunden bis Betriebsbereitschaft.

GWFcoder® (rot)

GWFcoder®-Zählwerk (polaritätsunabhängig)

